

## Vodotesný reproduktor Bluetooth Používateľská príručka



### B18L reproduktor

#### Úvod:

Túto sadu môžete používať s tabletom, notebookom a mnohými typmi inteligentných telefónov na streamovanie hudby a na telefonovanie systémom voľnej ruky. Aby ste pri používaní prístroja dosiahli čo najlepšie výsledky, prečítajte si pred použitím najskôr tento návod.

#### Vlastnosti


- Vodotesný a nárazu vzdorný
- Čistá zvuková hudba s farebnou svetelnou šou
- Prenosný magnetický dizajn
- Ovládanie hlasitosti a skladby priamo na reproduktore
- Ohromujúca čistota zvuku
- Ultra prenosný dizajn
- Skvele vám umožňuje telefonovať a odpovedať

#### na hovory **Špecifikácia**

Verzia Bluetooth: 5.0

Reproduktor: 4 Ω, 5 W.

#### Obsah balenia



1. Bluetooth reproduktor
2. Nabíjací kábel USB
3. Používateľská príručka

#### Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní mobilného reproduktora Bluetooth dodržujte základné bezpečnostné opatrenia:

1. Uchovávajte tento výrobok a jeho nabíjací kábel mimo dosahu nadmerného tepla.
2. Nepoužívajte toto zariadenie s poškodeným káblom alebo po poruche alebo akomkoľvek poškodení.
3. Nerozoberajte svoje zariadenie
4. Zariadenie používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.

#### Nabíjanie reproduktora

1. Pripojte jeden koniec priloženého nabíjacieho kábla USB k nabíjaciemu portu na reproduktore. Potom druhý koniec nabíjacieho kábla USB zapojte do vhodného portu USB na počítači, aby sa dobila vnútorná nabíjateľná batéria reproduktora.

POZNÁMKA: Interná batéria vášho reproduktora sa po úplnom vybití nabije približne za 2,5 hodiny.

2. Počas nabíjania sa rozsvieti červená kontrolka LED, ktorá označuje, že sa jednotka nabíja. Červené svetlo zhasne, keď je jednotka úplne nabitá.

#### Stručný prehľad funkcií Vášho zariadenia



1. Predchádzajúca skladba: Stlačením a podržaním tlačidla zníženia hlasitosti.
2. Telefón: Stlačením tohto tlačidla zodvihnete hovor. Keď sa prehráva sa hudba, stlačením prehráte alebo pozastavíte skladbu.
3. Nasledujúca skladba: Stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti.



4. Nabíjací port  
Jeden koniec dodávaného nabíjacieho kábla USB môžete zapojiť do tohto konektora, druhý koniec do USB portu na počítači, aby ste mohli nabíť zabudovanú lítiovú batériu reproduktora.



5. Vypínač ON / OFF  
Stlačením a podržaním zapnete zariadenie  
Stlačte a podržte pre opätovné vypnutie

#### Vysvetlenie stavových svetiel LED

Pri nabíjaní reproduktora

Svieti červená LED = nabíjanie

Nesvieti LED = Nabíjanie je dokončené

RGB svetelná šou

Ako zmeniť svetelný model: Krátko stlačte hlasitosť „+“ a „-“ reproduktora



### Spárovanie zariadení Bluetooth s reproduktorom

Pri prvom spárovaní zvukového zariadenia Bluetooth s reproduktorom Bluetooth postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth umiestnené do troch metrov od reproduktora.
2. Stlačením a podržaním prepínača ON/OFF na reproduktore ho zapnite. Kontrolka LED bude modro blikať, čo znamená, že ste sa dostali do stavu párovania.
3. Prejdite do Správcu Bluetooth vášho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.
4. Vyhľadajte zariadenia Bluetooth a vyberte „B18L“.
5. Po spárovaní bude modré LED svetlo stále svietiť a pomocou reproduktora budete môcť počúvať zvuk z vášho zariadenia Bluetooth.
6. Stlačením a podržaním "🔊" odpojte Bluetooth.

### Používanie funkcie „voľné ruky“

Keď je k vášmu reproduktoru pripojený iPhone alebo iný smartphone, postupujte podľa pokynov na príjem hovorov bez použitia rúk.

1. Stlačením "🔊" zdvihnete hovor.
2. Hovor odmietnete stlačením "🔊" a podržaním na 2 sekundy.
3. Počas hovoru: Ďalším stlačením "🔊" ukončíte hovor.
4. Počas modelu TWS je možné použiť iba hlavný mikrofón a tlačidlo.

### Funkcia TWS

Ak máte dve zariadenia B18L, môžete do dosiahnutie bezdrôtového stereofónneho kombinovaného prehrávania hudby použiť obe zariadenia súčasne.

1. Uistite sa, že obe zariadenia B18L sú bez pripojenia Bluetooth.
2. Zapnite obe jednotky a stlačte tlačidlo "ON/OFF" na reproduktore. Dva reproduktory sa pripoja automaticky, pričom vydajú tón. Keď modrá kontrolka LED rýchlo bliká, je pripojenie úspešné.
3. V rámci pripojenia vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte B18L.
4. Funkcia „voľné ruky“ je k dispozícii iba na hlavnom reproduktore.

### Riešenie problému

1. Reprodukotor sa nepripojí k zariadeniu - reproduktor je potrebné pripojiť alebo znova spárovať so zariadením
2. Tón je počuť každých pár sekúnd - reproduktor je potrebné nabiť
3. Pripojenie Bluetooth je nestabilné do 10m - Nepoužívajte reproduktor Bluetooth v oblastiach so silným elektromagnetickým rušením, napríklad blízko indukčných sporákov, veľké silové ventilátory, motory, atď. Posuňte reproduktor bližšie k Bluetooth zariadeniu. Plne nabite batériu zariadenia a vyskúšajte znovu.
4. Reprodukotor sa nedá zapnúť – zariadenie je potrebné nabiť
5. Reprodukotor sa nedá ovládať – Reprodukotor musí byť v Bluetooth móde
6. Zvuk reproduktora pri vysokej hlasitosti je prerušovaný . znížte hlasitosť zariadenia