

Bezdrôtové slúchadlá BH618



BOMBA ZĽAVA

Užívateľská príručka

POPIS PRODUKTU

1. Svetlo
2. Slot na kartu Micro SD
3. Multifunkčné tlačidlá
4. Indikátor stavu
5. Rozhranie nabíjania Typ-C
6. Vstupné audio rozhranie
7. Mikrofón
8. Nabíjací kábel Typ-C
9. Audio kábel 3,5mm



OBSAH BALENIA

Skontrolujte, označenie modelu na obale produktu, ktorý kupujete. Ak sa nezhoduje s modelom, ktorý ste chceli kúpiť, kontaktujte svojho predávajúceho.

1. Bezdrôtové slúchadlá
2. Nabíjací kábel Typ-C
3. Audio kábel 3,5mm

ZAPNUTIE/VYPNUTIE/PÁROVANIE

Zapnutie: stlačte a podržte tlačidlo ►II Viac ako 1 sekundu.

Vypnutie: stlačte a podržte tlačidlo ►II Viac ako 3 sekundy

Režim párovania: Stlačte a podržte tlačidlo ►II dlhšie ako 3 sekundy, keď je napájanie vypnuté. Ak kontrolka bliká červeno a modro, zapnite Bluetooth mobilného telefónu.

Po úspešnom spáovaní a spojení s náhlavnou súpravou zapnite prehrávač a počúvajte hudbu.

PRIJATIE/ODMIETNUTIE HOVORU

Keď je náhlavná súprava úspešne spárovaná s Bluetooth mobilného telefónu, kliknutím na tlačidlo ►II prijmite/ukončíte hovor; stlačením a podržaním na 1,5 sekundy v stave prichádzajúceho hovoru hovor odmietnete.

PREHRÁVANIE HUDBY

Po úspešnom spárovaní slúchadiel s Bluetooth mobilného telefónu môžete hudbu počúvať zapnutím prehrávača a hlasitosť je možné upraviť dlhým stlačením V+ a V-.

PREHRÁVANIE POMOCOU KÁBLA

Náhlavnú súpravu možno použiť aj ako káblovú náhlavnú súpravu. Stačí pripojiť náhlavnú súpravu pomocou 3,5-palcového audio kábla, zapnúť prehrávač a môžete počúvať hudbu.

NABÍJANIE

Keď je batéria slúchadiel slabá, ozve sa prenikavý zvuk. V tomto prípade pripojte nabíjací kábel USB k USB adaptéru, alebo USB počítača a zapnite napájanie aby sa slúchadlá nabíjali. Červená kontrolka nabíjania vždy svieti a po úplnom nabití červená kontrolka zhasne.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE SVETLA

Stlačte tlačidlo M na 1 sekundu a zapnete/vypnete svetlo

PREPÍNANIE REŽIMOV

Krátkym stlačením tlačidla M prepnete režim Bluetooth/ Micro SD karty.

Režim Bluetooth: Dlhým stlačením tlačidla V+/V upravujete hlasitosť.

Krátkym stlačením tlačidla V+/V- prepnete skladbu nahor/nadol. Krátkym stlačením tlačidla ►II ovládajte pozastavenie/prehrávanie.

Režim karty Micro SD: Dlhým stlačením tlačidla V+/V- upravujete hlasitosť.

Krátkym stlačením tlačidla V+/V- prepnete skladbu nahor/nadol. Krátkym stlačením tlačidla ►II ovládajte pozastavenie/prehrávanie.

REŽIM BLUETOOTH

1. Striedavo blikajú červené a modré svetlá: vyhľadávanie Bluetooth.
2. Nesvieti: Bluetooth pripojenie je úspešné.

NABÍJANIE

1. Červená kontrolka stále svieti: nabíjanie.
2. Červená kontrolka je vypnutá: nabíjanie ukončené.

ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	BH618
VERZIA BLUETOOTH	5.1
POČET SLÚCHADIEL	2
VEĽKOSŤ SLÚCHADIEL	40mm
KAPACITA BATÉRIE	1000mAh
TLAČIDLÁ	4
NABÍJACÍ PORT	Typ-C
FREKVENCIA	20Hz-20KHz

