

Príručka k produktu X2/X3/IPX7 / TWS



Vode odolný Bluetooth reproduktor

VLASTNOSTI TLAČIDIEL



-Dlhé stlačenie tlačidla 1 - pre zníženie hlasitosti, krátke stlačenie pre predchádzajúcu skladbu.
+ Dlhé stlačenie tlačidla 2+ pre zvýšenie hlasitosti, krátke stlačenie + pre ďalšiu skladbu.

► / II Klávesa Prehrať a Pozastaviť.

Režim Bluetooth: Dlhé stlačenie TWS

Režim **FM**: dlhým stlačením na 2 sekundy sa stanica automaticky zatvorí (pripojte nabíjací kábel, ktorý sa má použiť ako pomocná anténa)

M - Prepínanie funkcií: režim Bluetooth / MP3 / režim rádia.

 Kliknutím prijmete hovor / zavesíte hovor, keď prichádza hovor; stlačte a zapnite a vypnite.



FUNKCIE SLOTOV



1. Slot na kartu TF, môžete priamo vložiť kartu TF na prehrávanie hudby.
2. Audio rozhranie, môžete sa pripojiť k počítaču alebo mobilnému telefónu na prehrávanie.
3. Konektor disku U, môžete priamo zapojiť disk U a prehrávať hudbu.
4. Nabíjacie rozhranie, na nabíjanie používajte nabíjací kábel USB.

PÁROVANIE

Pripojte zariadenie Bluetooth

1. Stlačením tlačidla napájania sa automaticky prepne do stavu párovania (kontrolka bliká namodro).
2. Otvorte zariadenie Bluetooth v mobilnom telefóne, kliknite na položku Hľadať zariadenie Bluetooth, kým nenájdete názov Bluetooth, kliknite na tlačidlo Pripojiť a modré svetlo úspešného párovania stále svieti.

Pripojenie telefónu / počítača

1. Odpojte zariadenie od všetkých Bluetooth zariadení, pripojte priamo zvukový kábel AUX a po vypočutí hlasovej výzvy prehráte hudbu.

PARAMETRE

Produkt	Bluetooth reproduktor	Hmotnosť	417 g
Verzia Bluetooth	5.0	Rozhranie	3.5mm
Výstupný výkon	5W	Lamb	52mm
Ochrana proti vode	IPX7 vodotesný	Batéria	1200mAh
Skreslenie	<1%	Podporovaný formát	MP3/WAV
Dosah Bluetooth	10m	Veľkosť produktu	16x4,4x7,3cm