

Smart náramok D18



BOMBA ZĽAVA

Návod na používanie

1. Požiadavky na operačný systém

- Andorid 4.2 a vyššie
- iOS 8.0 a vyššie
- Bluetooth BT4.0

2. Príprava pred použitím

Ako prvé sa uistite či je náramok plne nabitý.

Ak sa náramok nezapne, musíte ho najprv nabiť.

3. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu „HryFine“ alebo naskenujte QR kód.

4. Nadviazanie spojenia

- Stlačte a podržte tlačidlo na náramku. Uistite sa, že Bluetooth na telefóne je aktívny (pokiaľ máte operačný systém Android, je potrebné zapnúť GPS)
- Otvorte aplikáciu v mobilnom telefóne a spárujte zariadenie pomocou Bluetooth.

5.

- Po spárovaní náramku s mobilným telefónom sa automaticky nastaví čas a dátum.
- Aplikácia synchronizuje dáta z náramku o vašom srdcovom tepe, krvnom tlaku, počtu krokov, spánku...
- Dlhšie kliknutie na domovskú stránku umožní zmenu vzhľadu, krátkym prepínate funkcie náramku.
- Funkcie: domovská obrazovka, počítanie krokov, meranie srdcového tepu, športový mód, informácie, nastavenia, kamera, funkcia „nájdi môj telefón“.

6. Funkcie

- Domovská obrazovka: čas, dátum, stav batérie..
- Počítadlo krokov: počet ušlých krokov na displeji, prejdená vzdialenosť a počet spálených kalórií počas dňa. Počítadlo krokov sa obnovuje o 00:00 a históriu si môžete pozrieť v aplikácii.

- Meranie srdcového tepu: Prepnete obrazovku na funkciu merania. Meranie (srdcový tep, krvný tlak, obsah kyslíka v krvi) sa automaticky spustí, dáta sa zobrazia na displeji a stiahnu do aplikácie.
- Športový mód: beh, švihadlo, sed-lah
- Informácie: Sa obrazovke s informáciami sa zobrazujú správy.
- Kamera: Je potrebné spárovanie s aplikáciou. Zapnite kameru a zatrasť náramkom pre vytvorenie fotografie.
- Nájst' môj telefón: Pokiaľ je aplikácia pripojená, vyhľadajte funkciu na hodinkách a telefón sa vám ozve zvončením.

Nastavíte dlhým stlačením:

1. Detekcia spánku: Noste náramok počas spánku, zaznamená jeho dĺžku, kvalitu, hĺbku aj čas zobudenia. Detaily spánku môžete následne sledovať v aplikácii.
2. Hudba: Vďaka pripojenej aplikácii môžete hodinkami ovládať prehrávanie hudby. Play, pauza, predchádzajúca a nasledujúca pesnička.
3. Počasie: Displej zobrazuje aktuálne stupne Celzia.
4. Obnovenie pôvodných nastavení: Resetujte náramok a všetky informácie budú vymazané.
5. Zapnutie/vypnutie zariadenia: dlhým stlačením tlačidla vypnutia sa zariadenie vypne/zapne.