

Inteligentné hodinky WS57



BOMBA ZĽAVA

Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali naše inteligentné hodinky. Môžete si prečítať túto príručku, aby ste plne pochopili, ako ich používať.

Pomocou pripojenie Bluetooth s Vaším mobilným telefónom si ho prispôsobujete na použitie. Poskytuje množstvo praktických funkcií, ktoré Vám uľahčia prácu s mobilným telefónom. Pomáha zaznamenávať pohybové a telesné funkcie.

Systémové požiadavky:

- Mobilné telefóny so systémom Android 5.0 a novším IOS 9.0 a vyššie mobilné telefóny
- Podpora Bluetooth BT 3.0

Inštalácia a stiahnutie aplikácie:



- Používatelia telefónov IOS/Android: naskenujte vyššie uvedený QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.
- Android: Vyhľadajte „HryFine“ prostredníctvom softvéru obchod s aplikáciami na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.
- Apple: Vyhľadajte „HryFine“ v obchode App Store stiahnuť a nainštalovať aplikáciu.
- WeChat: Sledujte oficiálny účet „Deer Enjoy Planet“, môžete získať odkaz na stiahnutie na stránke oficiálny účet.
- Počiatočné použitie: Aby ste zabezpečili správne používanie hodínok, nabite pred prvým používaním batériu na 100%.
- Pre nabíjanie je potrebné spojiť kontakt nabíjacej svorky nabíjačky a kontaktu na zadnej strane hodínok.

Pripojenie k hodinkám a APP

- Zadajte úplné povolenia počas procesu inštalácie hodinky a mobilný telefón musia byť pripojený k APP a mobilnému telefónu Bluetooth na dosiahnutie všetkých funkcií.

- **Spôsob pripojenia APP:** otvorte aplikáciu APP a zapnite Bluetooth telefónu, APP vám pripomenie, aby ste povolili notifikačný bod na potvrdenie. Kliknutím pridáte zariadenie, vyhládajte názov zariadenia a kliknite na Pripojiť. Aplikáciu pripojte k hodinkám.

- **Pripojenie Bluetooth mobilného telefónu:** Bluetooth mobilného telefónu musí byť aktívny. Vyhládajte zariadenie v menu Bluetooth podľa daného modelu a kliknite na Pripojiť a spárujte.

- **Jednoduché riešenie bežných problémov s Bluetooth:** Kvôli nejednotnosti v protokole Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov, niekedy aj Bluetooth môže byť spojenie medzi mobilným telefónom a hodinkami nestabilné. Môžete vypnúť Bluetooth na mobilnom telefóne a znova ho pripojte alebo resetujte hodinky na továrenské nastavenia. Ak sú napríklad Hodinky v standby režime, môžete stlačiť a podržať vypínač na 10 sekúnd na reštartovanie hodínok.

- **Ako overiť, či je pripojenie Bluetooth úspešné:** Ikona Bluetooth v ľavom hornom rohu hlavnej stránky menu je oválna, čo znamená, že je pripojenie Bluetooth je úspešné. Pomocou hodínok kliknutím nájdite telefón, resp. vstúpte do APP a nájdite hodinky. Ak dôjde k vibráciám, to znamená, že APP je úspešne pripojená.

- **Ak hodinky neupozorňujú** na prichádzajúci hovor, nezobrazia sa žiadne upozornenia pripomenutie na QQ WeChat, musíte nastaviť telefón. Otvoríte nastavenia/nastavenia upozornení, otvorte príslušné a udeľte aplikácii povolenia prijímať informačné oznámenia.

Návod na obsluhu:

- **Tlačidlo napájania:** Krátkym stlačením horného tlačidla sa vrátite, Stlačením dolného tlačidla prebudíte/vypnete obrazovku a dlhé stlačenie môže slúžiť na prepínanie hodínok.

Funkcie

- **Číselná klávesnica:** pripojte sa k mobilnému telefónu a vytočte číslo cez cez hodinky pomocou Bluetooth a telefonovať môžete na strane hodínok.
- **Kontakt:** Po úspešnom pripojení hodínok k APP, môžete pridať kontakt do APP. Pokiaľ bol kontakt úspešne pridaný, telefónny zoznam hodinky zobrazia synchronne. Kliknite na kontakt v telefónnom zozname na hodinkách na uskutočnite hovor (Poznámka: Náramok potrebuje Pripojiť mobilný telefón pomocou Bluetooth).
- **Informácie:** Obsah správy push môže byť zobrazené, ako napríklad: QQ, WeChat atd'. (Vyššie uvedený systém IOS12 bude predvolené blokovat SMS pripomienky).
- **Pohyb:**
 1. Vstúpte do športového režimu (beh, chôdza, jazda na bicykli, lezenie) vyberte rozhranie, opätovným kliknutím spustíte zodpovedajúce sledovanie údajov športového režimu: cvičenie, čas, vzdialenosť, spálené kalórie a údaje o tepovej frekvencii.
 2. Záznam: zaznamenávajúte všetky údaje o cvičení
- **Krokomer:** Vypočítajte si údaje o počte krokov za deň, vymažte údaje o 00:00 ráno a zobrazte ich v APP.
- **Monitorovanie spánku:** Ak chcete monitorovať spánok, zapnite detekciu jeho kvality.
- **Upomienka nečinnosti:** Nastavte upomienku na nečinnosť, náramok bude vibrovať, keď uplynie čas, a rozhranie bude zobrazovať pripomienku.
- **Srdcová frekvencia:** Priložte hodinky blízko k zápästiu, najlepšie miesto na nosenie je ľavé zápästie. Je možné merať srdcovú frekvenciu v reálnom čase. Normálna hodnota priemerného človeka je 60-100 úderov/min.
- **Krvný tlak:** Priložte hodinky blízko k zápästiu, najlepšie miesto na nosenie je ľavé zápästie. Hodinky dokážu merať krvný tlak v reálnom čase.
- **Monitorovanie kyslíka v krvi:** Hodinky sú pevne pripevnené na zápästie. Hodnoty krvného kyslíka možno merať v reálnom čase. Normálny rozsah hodnoty je všeobecne 95 % až 100 %.

- **Kamera Bluetooth:** Keď otvoríte rozhranie aplikácie, telefón automaticky prepne do rozhrania fotoaparátu, kliknite na hodinky a urobte fotografiu, telefón urobí fotografiu a uloží fotografiu do paäte telefónu; alebo otvorte APP, zadajte selfie diaľkového ovládania, telefón zobrazí rozhranie fotoaparátu a hodinky urobia fotografie aj pri zatrasení zápästím.
- **Hudba Bluetooth:** ovládanie na prehrávanie hudby v telefóne.
- **Nájsť telefón:** Keď sú hodinky pripojené k mobilnému telefónu, nájdite mobil klepnutím na strane hodiniek. Dlho stlačte ikonu lupy, mobil začne vyzvárať.
- **Počasia:** Zobrazenie aktuálnej teploty a počasia.
- **Stopy:** Spustenie stopiek a ukončenie stopiek.
- **Budík:** Môžete si nastaviť vlastný budík v APP a hodinky pri alarme zavibrujú.
- **Nastavenia:** Môžete nastaviť zapnutie alebo vypnutie vibrácií a zdvihnutím zápästia rozjasníte obrazovku.
- **Štýl:** Môžete nastaviť a zmeniť štýl používateľského rozhrania.
- **Informácie:** Zobrazte sériový kód MAC, názov Bluetooth a číslo verzie tohto zariadenia.
- **Jas:** môžete nastaviť intenzitu jasu hodiniek.
- **QR kód:** QR kód pre stiahnutie mobilnej aplikácie.
- **Reset:** Nechajte svoje zariadenie resetovať a vymazať dáta, ako napr. krokomer, spánok atď.
- **Baterka:** Zapnite funkciu baterky na obrazovke a displej hodiniek bude žiariť na bielo. Zdvihnutím ruky rozjasníte obrazovku.
- **Jazyk:** Po pripojení k APP môžete jazyk synchronizovať s hodinkami; alebo prepnite jazyk na strane hodiniek a bude synchronizovaný na strene APP

Bezpečnostné opatrenia pri používaní:

- Nevhodné na kúpanie a plávanie.
- Pri synchronizácii údajov pripojte hodinky.
- Na nabíjanie použite pribalený originálny nabíjací kábel.
- Nevystavujte hodinky extrémnej vlhkosti, vysokým alebo extrémne nízkym teplotám po dlhú dobu.

Údržba hodínok:

- Zabráňte poškriabaniu senzora, chráňte ho pred poškodením.
- Povrch hodínok môžete utrieť vlhkou handričkou, na odstránenie oleja alebo prachu použite jemné mydlo a vodu.
- Nevystavujte hodinky chemickým látkam, ako je benzín, čistiace rozpúšťadlá, propanol, alkohol alebo repelent proti hmyzu, chemikálie môžu poškodiť tesnenie hodínok a povrch puzdra.
- Zabráňte tomu, aby boli vaše hodinky vystavené silným otrasom a extrémnemu teplu. Tento produkt nedisponuje vlastnosťou IP68, nie je vhodné ich vystavovať priamemu striekaniu vody a dažďu, neodporúča sa umývať si ruky s nasadenými hodinkami, je nevhodné navštevovať sauny atď., voda a vodná para môžu hodinky poškodiť. Na všetky vyššie uvedené poškodenia sa nevzťahuje záruka, alebo bezplatná oprava.