



NÁVOD NA POUŽITIE – Inteligentné hodinky

1. Popis vzhľadu



Dotyk: prebudenie hodíniek/prepnutie

Dlhé podržanie: spustenie/otvorenie/opustenie sekundárneho menu



2. Pokyny na nabíjanie

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný náramok našej spoločnosti. Pri prvom použití si pozorne prečítajte pokyny. Najprv zapnite zariadenie stlačením a podržaním dotykového plochy. Ak je batéria takmer vybitá alebo vybitá, najskôr ju nabite. Po pripojení nabíjacej základne zapojte USB rozhranie (napríklad počítačový port, mobilný zdroj napájania alebo štandardný napájací adaptér) na nabíjanie. Vstupné napätie musí byť 5V1A alebo 5V2A. Ako je uvedené nižšie:



Magnetický nabíjací kábel

3. Stiahnite si aplikáciu a spárujte prostredníctvom Bluetooth

(1) Inštalácia aplikácie:

Pred použitím tohto zariadenia si stiahnite aplikáciu a nainštalujte ju a naskenujte telefónom nasledovný QR kód :



„Hardsport“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami Apple AppStore a nainštalovať ho. Pri telefónoch s operačným systémom Androidom je možné sťahovať a inštalovať aplikáciu z iných obchodov OS Android (Kompatibilný systém iOS8.4 + Android 4.4 alebo novší).

(2) Párovanie pomocou Bluetooth

1. Pri prvom použití je potrebné po stiahnutí a inštalácii aplikácie je potrebné vytvoriť konto, zaregistrovať sa a následne sa prihlásiť s Vaším užívateľským menom a heslom.
2. Telefón si zapnite funkciu Bluetooth, otvorte Bluetooth mobilného telefónu, následne otvorte aplikáciu a kliknite na -> „Zariadenie“ (Device) -> kliknite -> kliknite „vyhľadať zariadenie“ (Search device), vyberte zodpovedajúci názov zariadenia Bluetooth-> „Pripojenie je úspešné“.

4. Výber domovskej obrazovky

Ako je znázornené na obrázku nižšie, podržte domovskú obrazovku po dobu 3 sekúnd, aby Vám bolo umožnené vybrať rozhranie domovskej obrazovky. Na výber sú 4 hlavné rozhrania domovskej obrazovky.



Teplota kože:
35.22°C
Epidermálna teplota
človeka v reálnom čase.

Telesná teplota:
36.54°C
skutočná teplota tela.

Špeciálne opatrenia pri meraní telesnej teploty:

1. Pri prvom meraní **noste hodinky na ruke 5 minút pred** meraním teploty.
2. Odporúča sa merať telesnú teplotu pri teplote okolia **18 - 32 ° C**, v opačnom prípade nie je zaručená presnosť merania.

5. Parametre produktu

Čipová sada: nRF52832
Displej: 1,3 * farebná
obrazovka IPS Rozlíšenie:
240 * 240 dpi Vodotesná
úroveň: IP67
Materiál remienka: TPU
Senzor akcelerácie:
KX023-10:25 Teplotný
snímač: CT1711

Čip srdcovej frekvencie: HX3300
Batéria: 240 mAs
Výdrž: 5-7 dní
Bluetooth: 5.0
Prevádzková teplota: -10 ° C - 50 ° C

Obsah balenia:

Kábel nabíjania
Používateľská príručka

















Systém: iOS8.4 + Android 4.4 vyššie

6. Jazyk

Jazyky podpory aplikácií: čínština, angličtina, japončina, ruština, francúzština, Nemecko, portugalčina, španielčina, arabčina atď.



7. Hlavné funkcie

 Pripomienka dlhého sedenia	 Časovač	 Čas
 Vypnutie	 Vyhľadanie telefónu	 Kroky
 Upozornenie prichádzajúceho/zmeškaného hovoru	 Viacjazyčné	 Vzďialenosť
 Notifikácie (We Chat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, atď.)	 Srdcová frekvencia (voliteľné)	 Kalórie
	 Krvný tlak	 Spánok
	 Kyslík v krvi	 Režimy viacerých športov

8. Bezpečnostné opatrenia

1. Nezasahujte vážne do hlavnej jednotky.
2. Nedotýkajte sa chemikálií, ako je benzén alebo riedidlo.
3. Nepríbližujte sa k silným magnetickým poliám a staniciam s elektrickým šokom.
4. Vyhnite sa priamemu svetlu alebo tepelným zariadeniam.
5. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte svojpomocne.
6. Zlikvidujte obaly, batérie a staré elektronické výrobky, triedte ich prosím správne.
7. Nie je vhodné nosiť počas kúpania. (Teplota nemôže prekročiť 45 ° C)

Záručný list

Názov:

Model:

Meno:

Kontaktné telefónne číslo:

Adresa:

Distribučná spoločnosť:

Kontaktné telefónne číslo:

Adresa:

Dátum predaja: